



FASSADENPLATTENSCHEREN – ERSATZTEILLISTEN

Ersatzteilliste zu Fassadenplattenschere Nr. 96		
Ersatzmesser (paarweise erforderlich)		00960002
Winkelanschlag 0 - 90°, verstellbar von 45 - 300 mm		00960001
Bezeichnung	Anzahl	Abb. Nr.
Unterteil	1	1
Ersatzmesser	2	2
Oberteil	1	3
Hebelarm	1	4
Bügel	1	5
Lochkopf	1	6
Bolzen, groß	1	7
Bolzen, klein	1	8
Benzingring (Sprengringe)	4	-
Stahlbüchsen	6	-
Lochstempel im Hebelarm	1	9
Mutter zu Lochstempel	1	-
Zusatzmesser	1	10
Schrauben mit Unterlegscheibe	2	-
Lochmatrize	1	11
Schrauben zu Lochmatrize	2	-
Lochstempel im Lochkopf	1	12
Rändelschraube	1	13
Stehbolzen	1	14
Muttern für Stehbolzen	3	-
Gelenkschraube vorn + hinten	2	15
Führungsstange	1	16
Schraube mit Konturmutter	11	17
Seitl. Messerschrauben oben + unten	20	18
Außere seitl. Messerschraube	2	19
Winkleisen	1	20
Schrauben für Winkleisen	2	-
U-Eisen-Scherenfüße	2	21
Schrauben für Scherenfüße mit Imbusschlüssel	2	-



Ersatzteilliste zu Fassadenplattenschere Nr. 97		
Ersatzmesser (paarweise erforderlich)		00970002
Winkelanschlag 0 - 90°, verstellbar von 45 - 300 mm		00970001
Bezeichnung	Anzahl	Abb. Nr.
Unterteil	1	1
Ersatzmesser	2	2
Oberteil	1	3
Hebelarm	1	4
Bügel	1	5
Lochkopf	1	6
Bolzen, groß	1	7
Bolzen, klein	1	8
Benzingring (Sprengringe)	4	-
Stahlbüchsen	6	-
Lochstempel im Hebelarm	1	9
Mutter zu Lochstempel	1	-
Zusatzmesser	1	10
Schrauben mit Unterlegscheibe	2	-
Lochmatrize	1	11
Schrauben zu Lochmatrize	2	-
Lochstempel im Lochkopf	1	12
Rändelschraube	1	13
Stehbolzen	1	14
Muttern für Stehbolzen	3	-
Gelenkschraube vorn + hinten	2	15
Muttern zu Gelenkschraube	4	-
Führungsstange	1	16
Schraube mit Konturmutter	11	17
Seitl. Messerschrauben oben + unten	20	18
Außere seitl. Messerschrauben	2	19
Winkleisen	1	20
Schrauben für Winkleisen	2	-
U-Eisen-Scherenfüße	2	21
Schrauben für Scherenfüße mit Imbusschlüssel	2	-




Ersatzteilliste für Winkelanschlag 00960001		
Bezeichnung	Anzahl	Abb. Nr.
Anschlagstange	1	22
Mutter, Unterlegscheibe + Federring	1	-
Steckschlüssel zur Befestigung, 17x19	1	-
Schiebestück	1	23
Lappenschraube f. Schiebestück	1	24
Winkelmesser	1	25
Anschlagswinkel	1	26
Zwinge	1	27




FASSADENPLATTENSCHEREN – ERSATZTEILLISTEN


Ersatzteilliste zu Fassadenplattenschere Nr. 96			
Ersatzmesser (paarweise erforderlich)			
Winkelanschlag 0 - 90°, verstellbar von 45 - 300 mm			
Bezeichnung	Anzahl	Abb. Nr.	
Unterteil	1	1	00960002
Ersatzmesser	2	2	00960001
Oberteil	1	3	00961010
Hebelarm	1	4	00961020
Bügel	1	5	00961030
Lochkopf	1	6	00961040
Bolzen, groß	1	7	00961050
Bolzen, klein	1	8	00961060
Benzingring (Sprengringe)	4	-	00961070
Stahlbüchsen	6	-	00961071
Lochstempel im Hebelarm	1	9	00961072
Mutter zu Lochstempel	1	-	00961080
Zusatzmesser	1	10	00961081
Schrauben mit Unterlegscheibe	2	-	00961090
Lochmatrize	1	11	00961091
Schrauben zu Lochmatrize	2	-	00961100
Lochstempel im Lochkopf	1	12	00961101
Rändelschraube	1	13	00961110
Stehbolzen	1	14	00961110
Muttern für Stehbolzen	3	-	00961120
Gelenkschraube vorn + hinten	2	15	00961130
Führungsstange	1	16	00961131
Schraube mit Konturmutter	11	17	00961140
Seitl. Messerschrauben oben + unten	20	18	00961150
Außere seitl. Messerschraube	2	19	00961160
Winkelisen	1	20	00961170
Schrauben für Winkelisen	2	-	00961180
U-Eisen-Scherenfüße	2	21	00961190
Schrauben für Scherenfüße mit Imbusschlüssel	2	-	00961202
			00961210




Ersatzteilliste zu Fassadenplattenschere Nr. 97			
Ersatzmesser (paarweise erforderlich)			
Winkelanschlag 0 - 90°, verstellbar von 45 - 300 mm			
Bezeichnung	Anzahl	Abb. Nr.	
Unterteil	1	1	00970002
Ersatzmesser	2	2	00970001
Oberteil	1	3	00971010
Hebelarm	1	4	00971020
Bügel	1	5	00971030
Lochkopf	1	6	00961040
Bolzen, groß	1	7	00961050
Bolzen, klein	1	8	00961060
Benzingring (Sprengringe)	4	-	00961070
Stahlbüchsen	6	-	00961071
Lochstempel im Hebelarm	1	9	00961072
Mutter zu Lochstempel	1	-	00961080
Zusatzmesser	1	10	00961081
Schrauben mit Unterlegscheibe	2	-	00961090
Lochmatrize	1	11	00961091
Schrauben zu Lochmatrize	2	-	00961100
Lochstempel im Lochkopf	1	12	00961101
Rändelschraube	1	13	00961110
Stehbolzen	1	14	00961110
Muttern für Stehbolzen	3	-	00961120
Gelenkschraube vorn + hinten	2	15	00961130
Muttern zu Gelenkschraube	4	-	00961131
Führungsstange	1	16	00961140
Schraube mit Konturmutter	11	17	00961150
Seitl. Messerschrauben oben + unten	20	18	00961160
Außere seitl. Messerschrauben	2	19	00961170
Winkelisen	1	20	00961180
Schrauben für Winkelisen	2	-	00961190
U-Eisen-Scherenfüße	2	21	00961191
Schrauben für Scherenfüße mit Imbusschlüssel	2	-	00961202
			00961210



Ersatzteilliste für Winkelanschlag 00960001			
Bezeichnung	Anzahl	Abb. Nr.	
Anschlagstange	1	22	00961220
Mutter, Unterlegscheibe + Federring	1	-	00961221
Steckschlüssel zur Befestigung, 17x19	1	-	00961222
Schiebestück	1	23	00961230
Lappenschraube f. Schiebestück	1	24	00961231
Winkelmesser	1	25	00961232
Anschlagwinkel	1	26	00961240
Zwinge	1	27	00961250





Bestellung

Rückfax bitte an: +49 (0) 202 / 4 09 29 29

Anzahl	Art.-Nr.	Beschreibung

Name: _____
Firma: _____
Telefon: _____
Telefax: _____
E-Mail: _____
Adresse: _____

