

DACHZIEGELSCHNEIDEGERÄT BIBERMAX


HINWEIS: Das Gerät wird komplett einsatzfähig geliefert, Dachaufsteller (Art.-Nr.: 00261000) ist bereits montiert. Der Winkelanschlag befindet sich unterhalb des Gerätes. Die Abbildungen und Beschreibungen in unseren Verkaufsunterlagen sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit notwendige Änderungen bzw. technische Verbesserungen vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS: Vor Inbetriebnahme unbedingt für einen sicheren Standplatz des Gerätes (z. B. Dachgeschoss) sorgen. Bei Einhängung in die Dachlattung sollte eine Arbeitsplattform eingesetzt werden. Auf jeden Fall muss die Absturzsicherung (Stahlseil mit Karabinerhaken) des Gerätes in die Dachlattung eingehängt werden, damit ein Herunterfallen vermieden wird. Der Bibermax wurde zum Zerteilen von Biberschwanzdachziegeln konzipiert und ist für andere Dachmaterialien nicht geeignet. Vorsicht beim Arbeiten – nicht die Finger beim Spalten einquetschen, Schutzbrille tragen.

GARANTIE: Die P.F. FREUND & CIE. GmbH, gewährt auf Ihre Werkzeuge eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten. Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag des Kaufes. Aufgrund der Garantie wird die P.F. FREUND & CIE GmbH Werkzeuge, die durch Material- oder Fabrikationsfehlern defekt geworden sind, nach Ihrer Wahl austauschen oder reparieren. Voraussetzung von Garantieansprüchen ist der Kaufbeleg.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- a) Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch eigenmächtige Reparaturen entstehen;
- b) Fehler, die sich bereits beim Kauf gezeigt haben;
- c) Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt wurde;
- d) übliche Abnutzung von Teilen, die aufgrund der Benutzung verschleiß.



FREUND BIBERMAX

Dachziegelschneidegerät | Bedienungsanleitung

P.F. FREUND & CIE. GmbH
Hahnerberger Strasse 94-96
D-42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02/4 09 29-0
Telefax: +49 (0)2 02/4 09 29-29
mail@freund-cie.com
www.freund-cie.com




 DACHDECKER | ZIMMERER | KLEMPNER | TROCKENBAU

LEISTUNGSMERKMALE

- Diagonalschnitte jetzt auch am Biberschwanzziegel möglich, nutzbare Arbeitslänge bis 400 mm
- Rationelles Arbeiten ohne Staub- und Lärmbelästigung
- Großer gefederter Auflagetisch gleicht Unebenheiten des Ziegels aus
- Beste Schnittergebnisse durch Feinjustierung der Trennvorrichtung, die auf alle Dachziegelstärken einstellbar ist
- Patentierte Schneidevorrichtung (Europ. Patent Brevetti Montolit Nr.: 0565561) gewährleistet sicheres, millimetergenaues Fixieren und Teilen des Dachziegels
- Vormontierte Vorrichtung zum sicheren Einhängen des Gerätes in die Dachlattung inkl. Aufstellvorrichtung für waagerechte Arbeitshaltung (DE-GM 297 02 123.0)
- Winkelanschlag mit Gradeinteilung und beidseitiger Verwendungsmöglichkeit (rechts/links)

BIBERMAX:
Art.-Nr.: 00260000

ERSATZTEILLISTE



	#	⚖️	⏪ ⏩	■
Bibermax	00260000	18000	750	1
Dachaufsteller für Bibermax	00261000	1200	750	1
Spezial Hartmetall-Rädchen für Handhebel	00261001	4	14	1
Handhebel mit Hartmetall-Rädchen	00261002	50	200	1

Alle weiteren Ersatzteile auf Anfrage.

BEDIENUNGSHINWEISE BIBERMAX

- 1 Das Gerät ist einsatzfähig mit der Dachhalterung und der Absturzsicherung. Der unter dem Gerät befestigte Winkelanschlag kann sowohl von der rechten als auch von der linken Geräteseite eingesetzt werden.
- 2 Zur Inbetriebnahme die beiden Handhebel senkrecht übereinanderstellen.
- 3 Sofern erforderlich das Gerät in die Dachlattung einhängen, waagerecht ausrichten, die Absturzsicherung einhängen und in die Arbeitsposition bringen.
- 4 Mit der Höhenjustierschraube wird der Bibermax auf die Druckpunkt zum Spalten der Ziegel vorhanden ist. Dabei sollte der Abstand der beiden Handhebel beim eingelegten Ziegel bei ca. 8–9 cm liegen (je nach Materialhärte testen).
- 5 Zum Ritzen mit beiden Handhebeln den Ziegel fixieren, den Handhebel von der Stellschraube zu den Griffen durchziehen (dabei darauf achten, dass beim Ritzen der Handhebel senkrecht geführt wird). Den Ziegel weiter festhalten.
- 6 Handhebel wieder in Ruheposition zur Stellschraube bringen und danach mit festem Handdruck den Ziegel spalten.
- 7 Für gleichbleibende Schnitte und Diagonalschnitte ist der montierte Winkelanschlag entsprechend einzustellen.
- 8 Wird der Winkelanschlag nicht benötigt, kann er unter dem Gerät platzsparend mit einer Schraube befestigt werden.

